

Prima di utilizzare il condizionatore d'aria, si prega di leggere attentamente questo manuale e di conservarlo.


CONDIZIONATORI D'ARIA

IDEMA®

Climatizzatori d'aria

www.idemaclima.it

MANUALE D'USO



ISPT-R32



Pericolo:

Rischio di incendio /
Materiale infiammabile

Leggere il manuale

All'interno troverete molti consigli utili sull'utilizzo e la manutenzione del condizionatore. Solo un po' di attenzione preventiva da parte vostra può risparmiare una grande quantità di tempo e denaro rispetto la vita del vostro condizionatore d'aria. Troverete molte risposte ai problemi più comuni nella tabella di riferimento per la risoluzione dei problemi. Se si esamina la tabella Risoluzione dei problemi in primo luogo, potrebbe non essere necessario al servizio di assistenza.

INDICE

LINEE GUIDA DELLE DISPOSIZIONI EUROPEE.....	3
PRECAUZIONI DI SICUREZZA.....	4
SPECIFICHE E CARATTERISTICHE DELL'UNITÀ.....	6
CURA E MANUTENZIONE.....	12
SUGGERIMENTO.....	14
RISOLUZIONE DEI PROBLEMI.....	16



ATTENZIONE

- Contattare un tecnico autorizzato per la riparazione o la manutenzione di questa unità.
- Rivolgersi a un installatore autorizzato per l'installazione di questa unità.
- Il condizionatore d'aria non è destinato all'uso da parte di bambini o persone infermi senza supervisione.
- I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con il condizionatore d'aria.
- Se il cavo di alimentazione deve essere sostituito, la sostituzione deve essere eseguita da personale autorizzato.
- Il lavoro di installazione deve essere eseguito in conformità con le norme di cablaggio nazionali da personale autorizzato.

LINEE GUIDA DELLE DISPOSIZIONI EUROPEE

Questo apparecchio contiene refrigerante e altri materiali potenzialmente pericolosi. Al momento dello smaltimento di questo apparecchio, la legge richiede una particolare raccolta e trattamento. Non smaltire il prodotto come rifiuto domestico o come rifiuto urbano indifferenziato.

Al momento dello smaltimento di questo apparecchio, si hanno le seguenti opzioni:

- Smaltire l'apparecchio nell'impianto di raccolta dei rifiuti elettronici comunale.
- Al momento dell'acquisto di un nuovo apparecchio, il rivenditore riprenderà indietro gratuitamente quello vecchio.
- Il produttore riprenderà indietro gratuitamente il vecchio apparecchio.
- Vendere l'apparecchio ai concessionari di rottami metallici certificati.



ATTENZIONE

Lo smaltimento di questo apparecchio nella foresta o in altri ambienti naturali mette a repentaglio la vostra salute ed è un male per l'ambiente. Le sostanze pericolose possono penetrare nelle falde acquifere e entrare così nella catena alimentare.



PRECAUZIONI DI SICUREZZA

Leggere queste indicazioni prima di utilizzare il prodotto

La non corretta installazione del prodotto può essere causa di danni o lesioni. La gravità di potenziali danni e lesioni è classificata come segue:



Questo simbolo indica che la mancata osservazione delle istruzioni può causare ferite o gravi lesioni.



Questo simbolo indica che la mancata osservazione delle istruzioni può causare lesioni, oppure danni all'apparecchio o a cose.



PERICOLO

Pericolo

Questo prodotto non deve essere utilizzato dai minori di anni 8 o da persone anche di età superiore, che non siano in possesso di adeguata capacità fisiche, mentali o motorie, o che non abbiano esperienza specifica nell'impiego del prodotto stesso. Gli utilizzatori devono essere consapevoli dell'uso del prodotto in maniera sicura e devono essere informati sui rischi e sui danni che possono essere cagionati dall'utilizzo non corretto. I bambini non devono utilizzare il prodotto come giocattolo. La pulizia e la manutenzione del prodotto non devono essere eseguite da bambini.

Pericoli derivanti da installazione

Contattare un tecnico autorizzato per la riparazione o la manutenzione di questa unità. Riparazioni o Manutenzione non corrette possono causare perdite di liquido, scosse elettriche o incendio.

L'installazione e la manutenzione devono essere eseguite in conformità con le norme vigenti da personale autorizzato.

Pericoli derivanti dall'utilizzo

Se si rileva una situazione anormale (ad esempio odore di bruciato), spegnere immediatamente il prodotto e disconnetterlo dall'alimentazione elettrica. Contattare un tecnico qualificato per evitare scosse elettriche, incendio o altri danni.

Non inserire le dita o oggetti nelle feritoie di uscita aria dall'unità. Questo potrebbe essere causa di gravi lesioni, dato che il ventilatore ruota a velocità elevata.

Non utilizzare spray infiammabili o altre sostanze che emettono vapori infiammabili in prossimità del prodotto. Questo può causare incendio o bruciature.

Non operare il prodotto in presenza di gas infiammabili. Il gas combustibile potrebbe concentrarsi nelle unità e causare esplosioni.

Non utilizzare il prodotto in ambienti con umidità eccessiva (Bagni, Lavanderie). Questo potrebbe danneggiare il prodotto e causare scosse elettriche.

Non esporsi direttamente all'aria fredda emessa dal prodotto per periodi di tempo prolungati.



ATTENZIONE

Attenzione alle componenti elettriche

- Utilizzare solo cavi adeguati ai prodotti. I cavi e i sistemi di connessione devono essere connessi in base alle specifiche richieste dalle normative vigenti.
- Mantenere pulite le connessioni elettriche: l'accumulo di polvere può essere causa di incendio o scosse elettriche.
- Non utilizzare prolunghe o adattatori provvisori per l'alimentazione del prodotto. Questi dispositivi, se non opportunamente utilizzati, possono causare scintille, scosse elettriche o incendio.


Attenzioni per pulizia e manutenzione

- Spegnerne il prodotto prima di eseguire qualunque operazione di manutenzione o pulizia.
- Non pulire il prodotto con eccessiva quantità di acqua o detergenti.
- Non pulire il prodotto con sostanze infiammabili o solventi. Queste sostanze possono causare incendio, macchie o deformazione delle parti in plastica del prodotto.

Attenzioni generali

- Ventilare periodicamente i locali per evitare la diminuzione della concentrazione di ossigeno.
- Disconnettere il prodotto dall'alimentazione elettrica in caso di inattività prolungata dello stesso.
- Disconnettere il prodotto dall'alimentazione elettrica durante temporali.
- Assicurarsi che lo scarico del liquido di condensa avvenga correttamente dalle tubazioni delle unità.
- Non utilizzare o toccare i prodotti con le mani bagnate. Esiste il rischio di scosse elettriche.
- Non utilizzare il prodotto per finalità differenti da quelle per cui è stato progettato.
- Non salire sui prodotti e non appoggiare oggetti sopra di essi.
- Non utilizzare il prodotto con le finestre/porte aperte per periodi di tempo prolungati.

SPECIFICHE E CARATTERISTICHE DELL'UNITÀ



" **88.8** " Visualizza la temperatura, la modalità di funzionamento e i codici di errore:

" **ON** " per 3 secondi quando:

- TIMER ON è impostato (se l'unità è in OFF, " **ON** " rimane acceso quando TIMER ON è impostato)
- le funzioni FRESH, SWING, TURBO, o SILENT sono attive

" **OF** " per 3 secondi quando:

- TIMER OFF è impostato
- le funzioni FRESH, SWING, TURBO, o SILENT non sono attive

" **dF** " quando è in sbrinamento

" **CL** " quando la funzione Active Clean è attiva

" **FP** " quando la modalità riscaldamento 8°C o 12°C è attiva (su alcuni modelli)

" **Ø** " quando la funzione FRESH è attiva (su alcuni modelli)

" **ECO** " quando la funzione ECO è attiva (su alcuni modelli)

" **Wi-Fi** " quando la funzione di controllo wireless è attiva (su alcuni modelli)

Significato dei codici
del display

Funzioni speciali

Funzione auto-restart (su alcuni modelli)

Se l'unità perde l'alimentazione, ripartirà automaticamente con le impostazioni precedenti una volta ripristinata l'alimentazione elettrica.

Funzione anti-muffa (su alcuni modelli)

Quando si spegne l'unità nelle modalità COOL, DRY o AUTO COOL il condizionatore d'aria continuerà a funzionare per circa 7-10 minuti (a seconda dei modelli) con un getto d'aria leggero. Questo aiuterà ad asciugare la condensa all'interno dell'evaporatore e ad impedire la formazione della muffa. Nella modalità anti-muffa, il condizionatore d'aria non si riavvia fino a quando l'apparecchio non è completamente spento.

Controllo WI-FI (su alcuni modelli)

Il controllo WI-FI permette di gestire il condizionatore d'aria utilizzando uno smartphone e una connessione WI-FI.

Funzione di memoria dell'angolo delle alette (su alcuni modelli)

Quando si accende l'unità, le alette si posizioneranno con l'angolazione precedente. Se viene superato, si memorizza il limite dell'angolo di sicurezza. Nelle seguenti circostanze, tornerà all'angolo standard: 1) premendo il pulsante di funzionamento manuale, 2) scollegando e ricollegando l'apparecchio. Suggeriamo fortemente che l'angolo di apertura del diffusore orizzontale non sia troppo piccolo, altrimenti si formeranno gocce di condensa sulle alette orizzontali.

Rilevamento delle perdite di refrigerante (su alcuni modelli)

Con questa nuova tecnologia, nell'area display apparirà "ELOC" o le spie LED continueranno a lampeggiare (a seconda dei modelli) quando l'unità esterna rileva delle perdite di refrigerante.

Sensore di presenza (su alcuni modelli)

Il sistema è controllato in modo intelligente da un sensore di presenza. Il sensore è in grado di rilevare le attività nella stanza. In modalità COOL e HEAT, quando si è assenti per 30 minuti, l'unità abbassa automaticamente la frequenza di funzionamento per risparmiare energia.

Funzione di riscaldamento 8°C e 12°C

Quando il condizionatore d'aria funziona in modalità HEAT con la temperatura impostata a 16°C, scorrere tra le modalità di funzionamento come segue premendo il pulsante DOWN (▼) due volte in un secondo: 8°C riscaldamento - 12°C riscaldamento - Modalità riscaldamento precedente.

Riscaldamento a bassa temperatura

La tecnologia inverter avanzata per resistere alle condizioni meteorologiche più estreme. Puoi goderti un'aria confortevole e calda anche quando la temperatura esterna è bassa fino a -35°C.

Raffrescamento a bassa temperatura

Con la funzione di raffrescamento a bassa temperatura, la velocità della ventola esterna può essere modificata in base alla temperatura del condensatore e l'aria condizionata può funzionare senza problemi a temperature basse fino a -15°C.

Temperatura di funzionamento

Modalità Temperatura	Raffrescamento	Riscaldamento	Deumidificazione
Temperatura stanza	16°C~32°C	0°C~30°C	10°C~32°C
Temperatura esterna	0°C~50°C	-35°C~30°C	0°C~50°C
	-15°C~50°C (per i modelli con sistema di raffrescamento a bassa temperatura)		

NOTA:

1. Le prestazioni ottimali del condizionatore d'aria non saranno raggiunte entro queste temperature di funzionamento. Se viene utilizzato al di fuori delle condizioni di cui sopra, alcune funzioni di protezione di sicurezza dell'unità potrebbero entrare in funzione e causare un funzionamento anomalo.
2. Umidità relative della camera inferiore all'80%. Se il condizionatore funziona in eccesso di questo valore, sulla superficie del condizionatore può formarsi della condensa. Si prega di impostare le alette di ventilazione verticale con un angolo massimo (verticale rispetto al pavimento), e impostare la velocità massima in modalità FAN.

SUGGERIMENTO:

Per l'unità che adottano un riscaldatore elettrico, quando la temperatura esterna dell'ambiente è inferiore agli 0°C, si consiglia vivamente di tenere la macchina collegata al fine di garantire un corretto funzionamento.

Controllo della direzione del flusso d'aria

Regolare la direzione del flusso d'aria correttamente altrimenti potrebbe causare fastidio o temperature d'ambiente irregolari.

Regolare le alette orizzontali/verticali utilizzando il telecomando. Per alcuni modelli, il diffusore verticale può essere regolato manualmente.




Fig. A




Fig. B

Impostare la direzione orizzontale/verticale del flusso d'aria

Mentre l'unità è accesa, utilizzare il pulsante SWING per impostare la direzione del flusso d'aria.

1. Premere una volta il pulsante SWING sul telecomando per attivare la funzione di oscillazione automatica. L'aletta orizzontale oscillerà verso l'alto e verso il basso continuamente (vedere Fig. A), premerlo di nuovo per fermarla.
2. Se si continua a premere il pulsante SWING, è possibile impostare cinque diverse direzioni del flusso d'aria. L'aletta può essere spostata in un certo intervallo ogni volta che si preme il pulsante. Premere il pulsante fino a raggiungere la direzione preferita.

Mentre l'unità è accesa, continuare a premere il pulsante SWING sul telecomando per 2 secondi per attivare la funzione di oscillazione automatica. L'aletta verticale oscillerà verso sinistra e verso destra continuamente (vedere Fig. B), premerlo di nuovo per 2 secondi per fermarla.

NOTA:

Non spostare l'aletta manualmente. Ciò causerà un fuori sincronia dell'aletta. Se ciò accade, spegni l'unità e scollegala dalla corrente per alcuni secondi, quindi riavvia l'unità. Ciò ripristinerà l'aletta.


IMPORTANTE:

Non mettere le dita nel pannello di ventilazione e nel lato di aspirazione. L'alta velocità del ventilatore interno può causare situazioni di pericolo.



ATTENZIONE

- Non azionare il condizionatore d'aria per lunghi periodi con la direzione del flusso d'aria verso il basso impostandolo in modalità COOL o DRY. Altrimenti, potrebbe formarsi della condensa sulla superficie delle alette orizzontali che potrebbe cadere sul pavimento o sui mobili.
- Quando il condizionatore d'aria viene avviato subito dopo che è stato arrestato, il diffusore orizzontale potrebbe non muoversi per circa 10 secondi.
- L'angolo di apertura del diffusore orizzontale non deve essere troppo piccolo, le prestazioni in modalità COOL o HEAT possono essere compromesse a causa della zona del flusso d'aria troppo limitata.
- Non spostare manualmente la feritoia orizzontale, altrimenti il diffusore orizzontale sarà fuori sincrono. Si prega spegnere, togliendo l'alimentazione per alcuni secondi, quindi riavviare il condizionatore d'aria.
- L'apparecchio non funziona con la feritoia orizzontale in posizione chiusa.



Attenzione: non mantenere le alette in posizione troppo verticale per un lungo periodo di tempo. Questo potrebbe causare la caduta di gocce d'acqua sui vostri mobili.

Funzionamento del sensore di presenza




Fig. C

Mentre l'unità è accesa, premere il pulsante ECO INTELLIGENT EYE sul telecomando per attivare il funzionamento del sensore di presenza (vedere Fig. C).

NOTA:

Questa funzione può essere attivata solo tramite telecomando. La funzione di rilevamento tramite sensore è disponibile solo in modalità COOL (AUTO COOL) o HEAT (AUTO HEAT).

- Il sensore rileva gli oggetti in movimento in una stanza per determinare le attività umane. I movimenti interni dei robot per la pulizia, dei ventilatori oscillanti, delle piante e delle tende mosse dal vento, ecc. vengono tutti identificati come attività umane e possono causare il fallimento delle funzioni di risparmio energetico.
- Se ci sono molti materiali metallici nella stanza, nelle pareti o nel soffitto, che produrranno una forte riflessione di onde elettromagnetiche possono causare il fallimento delle funzioni di risparmio energetico.


Consigli di funzionamento

Modalità AUTO

- Quando si imposta il condizionatore d'aria in modalità AUTO, seleziona automaticamente la modalità COOL, HEAT o solo FAN in funzione della temperatura impostata e della temperatura ambiente.
- Il condizionatore d'aria controlla la temperatura dell'ambiente automaticamente fino alla temperatura impostata.

Modalità SLEEP

Quando si preme il tasto SLEEP sul telecomando durante le modalità COOL, HEAT o AUTO, il condizionatore d'aria aumenta automaticamente (COOL) o diminuisce (HEAT) di 1°C per ora per le prime 2 ore, per poi tenerla costante per le prossime 7 ore, dopo di che si spegne. Questa modalità consente di risparmiare energia e porta un maggior comfort durante la notte.



Modalità DRY

- La velocità della ventola è regolata automaticamente nella modalità DRY.
- Durante la modalità DRY, se la temperatura è inferiore ai 10°C , il compressore si arresta e riavvia l'operazione fino a quando la temperatura ambiente è superiore ai 12°C .


Funzionamento ottimale

Per ottenere prestazioni ottimali, si prega di notare quanto segue:

- Regolare la direzione del flusso d'aria corretto in modo che non vada addosso alle persone.
- Regolare la temperatura per ottenere il massimo livello di comfort. Non regolare l'unità a livelli di temperatura eccessivi.
- Chiudere porte e finestre in modalità COOL o HEAT o il funzionamento dell'apparecchio può essere ridotto.
- Utilizzare TIMER ON sul telecomando per selezionare quando si vuole avviare il condizionatore d'aria.
- Non inserire alcun oggetto in prossimità dell'ingresso o dell'uscita dell'aria, in quanto l'efficienza del condizionatore d'aria può essere ridotta e il condizionatore d'aria può interrompere l'esecuzione.
- Pulire periodicamente il filtro dell'aria, in caso contrario le prestazioni in modalità COOL o HEAT possono essere ridotte. Non utilizzare l'unità con la feritoia orizzontale chiusa.

Funzionamento manuale

Il funzionamento manuale può essere temporaneamente utilizzato nel caso in cui non è possibile controllare l'unità con il telecomando o l'unità necessita di manutenzione.



NOTA:

L'unità deve essere spenta prima di azionare il pulsante del funzionamento manuale. Se l'unità è in funzione, continuare a premere il pulsante del controllo manuale fino a quando l'unità si arresta.




- 1) Sollevare il pannello frontale dell'unità interna fino a sentire un "clic".
- 2) Il pulsante di funzionamento manuale si trova alla vostra destra sull'unità
- 3) Premere il pulsante del funzionamento manuale per avviare il funzionamento forzato in AUTO.
- 4) Premere nuovamente il pulsante del funzionamento forzato per avviare la modalità COOL.
- 5) Premere il pulsante del funzionamento manuale per la terza volta per spegnere l'unità
- 6) Chiudere saldamente il pannello fino alla sua posizione originale.



ATTENZIONE

Questo pulsante viene utilizzato solo a scopo di test. Meglio non utilizzarlo. Per ripristinare il funzionamento del telecomando, utilizzare il telecomando direttamente.

CURA E MANUTENZIONE



Prima della pulizia

Spegnere il sistema prima di pulire. Per la pulizia, asciugare con un panno morbido e asciutto. Non usare candeggina o abrasivi.

NOTA:

L'alimentazione deve essere disconnessa prima di pulire l'unità interna.



ATTENZIONE

- Un panno inumidito con acqua fredda può essere usato su l'unità interna se è molto sporca. Poi asciugare con un panno asciutto.
- Non usare un panno trattato chimicamente per pulire l'unità.
- Non utilizzare benzina, diluenti, polveri abrasive o solventi simili per la pulizia. Questi possono rompere o deformare la superficie di plastica.
- Non usare mai acqua calda superiore ai 40°C per pulire il pannello frontale, potrebbe deformarlo o scolorirlo.

Pulizia dell'unità

Pulire l'unità con un panno morbido ed asciutto. Se è molto sporca utilizzare un panno imbevuto con acqua calda.

Pulizia del filtro dell'aria


Un filtro dell'aria intasato riduce l'efficienza di raffreddamento di questa unità. Si prega di pulire il filtro una volta ogni 2 settimane.

1. Sollevare il pannello dell'unità interna da un angolo fino a quando non si arresta emettendo come suono un clic. Per alcuni modelli, si prega di utilizzare le barre di sospensione per sostenere il pannello.
2. Afferrare la maniglia del filtro dell'aria e sollevarlo leggermente per estrarlo dal portafiltro, quindi tirare verso il basso.
3. Rimuovere il filtro dell'aria dall'unità interna. Pulire il filtro dell'aria una volta due settimane. Pulire il filtro dell'aria con un'aspirapolvere o con acqua, quindi asciugare in luogo fresco.
4. Inserire la porzione superiore del filtro dell'aria nell'unità, facendo attenzione che il bordo destro e sinistro siano allineati correttamente e riposizionare il filtro.

Sostituzione del filtro dell'aria

1. Rimuovere il filtro dell'aria.
2. Reinscrivere il filtro dell'aria e assicurarsi di chiudere bene il pannello frontale.

Operazioni prima di un lungo periodo di non utilizzo



Pulire tutti i filtri



Attivare la funzione FAN finché l'unità è completamente asciutta




Spegnere l'unità e scollegare l'alimentazione



Rimuovere le batterie dal telecomando



Controllare i cavi danneggiati



Pulire tutti i filtri



Controllare le perdite



Sostituire le batterie



Assicurarsi che nulla blocchi l'ingresso e l'uscita dell'aria

Se si prevede di non utilizzare l'unità per un lungo periodo di tempo, eseguire le seguenti operazioni:

1. Pulire l'unità interna e il filtro dell'aria.
2. Far funzionare il ventilatore per circa mezza giornata per asciugare l'interno dell'unità.
3. Arrestare il condizionatore d'aria e scollegare l'alimentazione.
4. Rimuovere le batterie dal telecomando.

L'unità esterna richiede una manutenzione e una pulizia periodica.

Non tentare di farlo da soli. Rivolgersi al rivenditore o all'installatore

Controlli prima del funzionamento

- Verificare che il cablaggio non sia interrotto o scollegato.
- Pulire l'unità interna e il filtro dell'aria.
- Controllare che il filtro dell'aria sia installato correttamente.
- Verificare se l'uscita o l'ingresso sia bloccato dopo che il condizionatore non è stato utilizzato per un lungo periodo.



ATTENZIONE

- Non toccare le parti metalliche dell'unità durante la rimozione del filtro. Possono verificarsi lesioni durante la manipolazione dei bordi metallici affilati.
- Non usare acqua per pulire l'interno del condizionatore d'aria. L'esposizione all'acqua può distruggere l'isolamento, e porta al rischio di folgorazione.
- Quando si pulisce l'unità, verificare che l'alimentazione e l'interruttore automatico siano disattivati.
- Non lavare con acqua calda a più di 40°C. Scuotere via l'umidità e quindi lasciare asciugare all'ombra, non esporlo direttamente al sole. Il filtro può ridursi.

SUGGERIMENTI

I seguenti eventi si possono verificare durante il normale funzionamento.

1. Protezione del climatizzatore.

Protezione del compressore.

- Non è possibile riavviare il compressore per 3 minuti dopo averlo fermato.

Anti-aria fredda

- L'apparecchio è progettato per non soffiare aria fredda nella modalità Riscaldamento, quando lo scambiatore di calore interno è in una delle seguenti tre situazioni e la temperatura impostata non è stata raggiunta.
 - A) Quando la modalità riscaldamento è appena iniziata.
 - B) Modalità sbrinamento.
 - C) Bassa temperatura di riscaldamento.
- Il ventilatore interno o esterno si arresta quando è in esecuzione la modalità sbrinamento (solo per alcuni modelli raffrescamento e riscaldamento).

Sbrinamento

- Del gelo può essere generato sull'unità esterna durante il ciclo di Riscaldamento quando la temperatura esterna è bassa e l'umidità è alta, con conseguente rendimento calorifico inferiore del condizionatore d'aria.
- Durante questa condizione il condizionatore d'aria condizionata fermerà la modalità di riscaldamento e inizierà automaticamente la funzionalità di sbrinamento.
- La durata dello sbrinamento dello sbrinamento può variare da 4 a 10 minuti a seconda della temperatura esterna e la quantità di brina accumulata sull'unità esterna.

2. Una nebbia bianca fuoriesce dall'unità interna.

- Una nebbia bianca può essere generata a causa di una differenza di temperatura fra l'ingresso e l'uscita dell'aria in modalità COOL in un ambiente interno che ha un alto tasso di umidità relativa.
- Una nebbia bianca può essere generata a causa dell'umidità prodotta dal processo di sbrinamento al riavvio del condizionatore d'aria durante il funzionamento in modalità HEAT dopo lo sbrinamento.

3. Un sibilo viene emesso dal condizionatore d'aria.

- Si può sentire un leggero sibilo quando il compressore è in funzione o ha appena smesso di funzionare. È il suono del flusso del refrigerante o dello spegnimento del compressore.
- Si può anche sentire un leggero "cigolio" quando il compressore è in funzione o ha appena smesso di funzionare. Ciò è causato dalla dilatazione per il calore e della contrazione termica per il freddo delle parti in plastica dell'unità quando la temperatura sta cambiando.
- Un rumore può essere sentito quando con l'alimentazione attiva la serranda si ripristina nella posizione originale.

4. Della polvere viene soffiata fuori dall'unità interna. Questa è una condizione normale quando il condizionatore d'aria non è stato utilizzato per un lungo periodo di tempo prima o durante l'uso dell'unità.

5. Un odore particolare esce dall'unità interna. Questo è causato dall'unità interna che emana odori permeati dal materiale da costruzione, dai mobili, o dal fumo.

6. Il condizionatore d'aria si trasforma in modalità solo FAN dalla modalità COOL o HEAT (solo per alcuni modelli raffrescamento e riscaldamento). Quando la temperatura interna raggiunge la temperatura impostata sul condizionatore d'aria, il compressore si ferma automaticamente, e il condizionatore d'aria si trasforma in modalità di solo FAN. Il compressore si avvia di nuovo quando la temperatura interna aumenta in modalità COOL o si abbassa in modalità HEAT fino alla temperatura impostata.

7. Il condizionatore d'aria funziona in modalità anti-muffa dopo averlo spento. Quando si spegne l'unità in modalità COOL (AUTO COOL, COOL forzata) e in modalità DRY, il climatizzatore resterà in funzione per 7-10 secondi, quindi si arresterà il funzionamento e l'unità si spegnerà automaticamente.

8. Del gocciolamento può generarsi sulla superficie dell'unità interna durante la modalità COOL con un tasso relativamente elevato di umidità (umidità relativa superiore all'80%). Regolare la feritoia orizzontale nella posizione di massima uscita dell'aria e selezionare l'alta velocità del ventilatore.

9. **Modalità riscaldamento** (solo per alcuni modelli raffrescamento e riscaldamento). Il condizionatore d'aria aspira il calore dall'unità esterna e lo rilascia attraverso l'unità interna durante il riscaldamento. Quando la temperatura esterna scende, il calore aspirato dal condizionatore diminuisce di conseguenza. Allo stesso tempo, il carico termico del condizionatore aumenta a causa di una grande differenza di temperatura tra interno ed esterno. Se con il condizionatore d'aria non può essere raggiunta una temperatura confortevole, si consiglia di utilizzare un dispositivo di riscaldamento supplementare.
10. **Auto-restart**
- Un'interruzione di corrente durante il funzionamento arresta completamente l'unità.
 - Per l'unità senza la funzione di riavvio automatico, quando la corrente elettrica viene ripristinata, l'indicatore di funzionamento dell'unità interna inizia a lampeggiare. Per riavviare il funzionamento, premere il pulsante ON/OFF sul telecomando. Per l'unità con la funzione di riavvio automatico, quando la corrente elettrica viene ripristinata, l'unità si riavvia automaticamente con tutte le impostazioni precedenti conservate dalla funzione di memoria.
11. Un fulmine o un cellulare per automobile nelle vicinanze possono causare problemi di funzionamento. Scollegare l'unità dalla corrente e quindi ricollegare l'unità. Premere il pulsante ON/OFF sul telecomando per riavviare il motore.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Se capitano una delle seguenti anomalie, arrestare il condizionatore d'aria immediatamente, scollegare l'alimentazione e quindi collegarlo di nuovo. Se il problema persiste, scollegare l'alimentazione e contattare il più vicino centro di assistenza.

Problema	La spia di funzionamento o altri indicatori continuano a lampeggiare.
	Il fusibile si brucia frequentemente o scatta frequentemente.
	Acqua o altri oggetti cadono all'interno del condizionatore d'aria.
	Il telecomando non funziona o funziona in modo anomalo.
	Se uno dei seguenti codici appaiono sul display: E(x), P(x), F(x), EH(xx), EL(xx), EC(xx), PH(xx), PL(xx), PC(xx)

Malfunzionamento	Causa	Soluzione
L'unità non parte	Manca corrente.	Attendere che la corrente venga ripristinata.
	L'unità può essere stata scollegata.	Controllare che la spina sia ben inserita nella presa.
	Il fusibile può essersi bruciato.	Sostituire il fusibile.
	Le batterie del telecomando possono essere scariche.	Sostituire le batterie.
	L'ora impostata nella programmazione è scorretta.	Attendere o cancellare l'impostazione della programmazione
L'unità non raffredda o riscalda (solo per i modelli raffrescamento e riscaldamento) molto bene la stanza, mentre l'aria esce dal condizionatore	Impostazione inappropriata della temperatura.	Impostare correttamente la temperatura.
	Il filtro dell'aria è ostruito.	Pulire il filtro dell'aria.
	Porte o finestre sono aperte.	Chiudere porte o finestre.
	L'ingresso o l'uscita dell'aria nell'unità interna o esterna possono essere bloccati.	Sgombrare il campo dagli ostacoli, quindi riavviare l'unità.
	È stata attivata la protezione di 3 minuti del compressore.	Attendere.

Se il problema non è stato risolto, si prega di contattare il rivenditore locale o il più vicino centro di assistenza. Assicurarsi di comunicare il difetto e il numero di modello della macchina.

NOTA:

Non tentare di riparare da soli la macchina.

Consultare sempre un servizio di assistenza autorizzato.

IDEMA®

Climatizzatori d'aria

www.idemaclima.it

Tel. +39 031 887197

assistenza@idemaclima.it

A causa della continua evoluzione tecnologica dei prodotti, ci riserviamo il diritto di variare le specifiche tecniche in qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso.

UM-ISPT-R32
20241203