

Prima di utilizzare il sistema dispositivo wireless, si prega di leggere attentamente questo manuale e di conservarlo.

LAMPADA UVC-UVA

IDEMA[®]

Climatizzatori d'aria

www.idemaclima.com

MANUALE DI INSTALLAZIONE E D'USO

SMUV-101

Leggere il manuale

Si declina ogni responsabilità per eventuali problemi causati dall'utilizzo improprio del dispositivo in questione. Si prega di contattare il fornitore originale per ottenere ulteriore aiuto.

INDICE

AVVERTENZE	3
DATI TECNICI	3
INSTALLAZIONE	4
CERTIFICAZIONI	5
SMALTIMENTO DELL'APPARECCHIO	5

IDEVMA®
Climatizzatori d'aria

AVVERTENZE

Ricordiamo che l'utilizzo di prodotti che impiegano energia elettrica comporta l'osservanza di alcune regole fondamentali di sicurezza:

- È vietato l'uso dell'apparecchio alle persone inabili e non assistite
- È vietato toccare l'apparecchio a piedi nudi e con parti del corpo bagnate o umide
- È vietata qualsiasi operazione di pulizia, prima di aver scollegato l'apparecchio dalla rete di alimentazione elettrica posizionando l'interruttore generale dell'impianto su spento (OFF)
- È vietato modificare i dispositivi di sicurezza o di regolazione senza l'autorizzazione e le indicazioni del costruttore dell'apparecchio
- È vietato tirare, staccare, torcere i cavi elettrici che fuoriescono dall'apparecchio, anche se questo è scollegato dalla rete di alimentazione elettrica
- È vietato introdurre oggetti e sostanze attraverso le griglie di aspirazione e mandata d'aria
- È vietato aprire gli sportelli di accesso alle parti interne dell'apparecchio, senza aver prima posizionato l'interruttore generale dell'impianto su spento (OFF)
- È vietato disperdere e lasciare alla portata di bambini il materiale dell'imballo in quanto può essere potenziale fonte di pericolo
- Rispettare le distanze di sicurezza tra la macchina ed altre apparecchiature o strutture per garantire un sufficiente spazio di accesso all'unità per le operazioni di manutenzione e assistenza come indicato in questo libretto
- L' Alimentazione dell'unità deve avvenire con cavi elettrici di sezione adeguata alla potenza dell'unità. I valori di tensione e frequenza devono corrispondere a quelli indicati per le rispettive macchine; tutte le macchine devono essere collegate a terra come da normativa vigente nei vari paesi.

La luce delle lampade a raggi ultravioletti con una esposizione diretta, può causare serie bruciature alla pelle ed agli occhi non protetti, si raccomanda pertanto di non collegare l'apparecchio alla presa di corrente senza avere prima assicurato la lampada UV nel suo alloggiamento e chiuso il pannello frontale del climatizzatore.

DATI TECNICI

Striscia LED	SMUV-101
Dimensione	23 cm x2 pezzi
Voltaggio	AC 100-240V
Potenza	8W
Quantità LED	UVC n.2 / UVA n.8
Lunghezza d'onda	UVC 265-280nm / UVA 395-405nm
Temperatura di funzionamento	Da -30°C a +65°C
Umidità di funzionamento	20-90 % non condensata
Durata LED	10000 ore

INSTALLAZIONE



Interruttore di accensione



Alimentatore LED

Strisce LED


- 1) Disconnettere l'alimentazione di rete e rimuovere la cover-pannello frontale del climatizzatore
- 2) Applicare il biadesivo in dotazione sulla parte interna della griglia superiore di aspirazione aria, applicare la striscia a LED, con i LED rivolti verso la batteria.



- 3) Posizionare l'alimentatore dei LED sopra o sotto il box dell'elettronica dell'unità interna, effettuare il collegamento elettrico sui morsetti L e N dell'unità interna (è in dotazione anche un interruttore di accensione e spegnimento dei LED è facoltativa sia l'installazione sia l'uso dello stesso). Se non si utilizza l'interruttore in dotazione i LED restano sempre attivi. In alternativa potete collegare il cavetto della Linea nel morsetto della W (oppure 0 nei modelli WTF), in questo caso il purificatore d'aria a UVC si attiverà solo nelle modalità COOL, HEAT e DRY.



- 4) Pulire i filtri dell'unità interna, applicare sui quattro lati il biadesivo in dotazione, applicare il pannello filtrante in dotazione al Kit LED tagliandolo a misura.



- 5) Chiudere il pannello frontale, alimentare il sistema ed accendere il climatizzatore.

CERTIFICAZIONI

EC Certificate of Compliance: n° JT20201109E-SM

Microbiology Test LED: 2020FM32290R01D

SMALTIMENTO DELL'APPARECCHIO

Il prodotto a fine vita non dev'essere smaltito come rifiuto solido urbano ma dev'essere conferito ad un centro di raccolta differenziata.



IDEMA®

Climatizzatori d'aria

www.idemaclima.com

Tel. +39 031 887197

assistenza@idemaclima.it

A causa della continua evoluzione tecnologica dei prodotti, ci riserviamo il diritto di variare le specifiche tecniche in qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso.