

Prima di utilizzare il sistema dispositivo wireless, si prega di leggere attentamente questo manuale e di conservarlo.

CONTROLLO WIRELESS

IDEMA®

Climatizzatori d'aria

www.idemaclima.it

MANUALE D'USO

MODULO

WIFI



Android QR code



iOS QR code

Leggere il manuale

Si declina ogni responsabilità per eventuali problemi causati dall'utilizzo di Internet, dal router WI-FI e dai dispositivi intelligenti. Si prega di contattare il fornitore originale per ottenere ulteriore aiuto.

INDICE

Benvenuto.....	3
Requisiti di Funzionamento del Sistema.....	3
Parametri di prestazione del modulo WiFi.....	4
Come installare ConnectLife.....	5
Come aggiungere ed eliminare i dispositivi.....	5
Introduzione alla funzione di automazione.....	6
Risoluzione dei problemi.....	6
Controllo vocale.....	8
A. Funzionamento con Amazon Alexa.....	8
B. Funzionamento con Google Assistant.....	12
Informazioni sui servizi software.....	15
Altre istruzioni.....	16
Precauzioni di sicurezza.....	16

Benvenuto

Grazie per il vostro acquisto! Siamo felici che tu abbia scelto il prodotto ConnectLife e siamo fiduciosi che sarai completamente soddisfatto del tuo nuovo dispositivo Air per molti anni a venire. ConnectLife sostiene con orgoglio i nostri prodotti e accoglie con favore i tuoi suggerimenti e feedback che ci aiuteranno a continuare a soddisfare le tue aspettative. Non vediamo l'ora che tu condivida l'esperienza positiva che hai avuto con il nostro prodotto e il nostro servizio!

Requisiti di funzionamento del sistema

A. Requisiti di sistema per smartphone

Di seguito sono riportate le specifiche minime necessarie per eseguire correttamente l'app su uno smartphone:

Tabella 1 Requisiti dello smartphone

Dispositivo terminale	Android	IOS
OS	Android 8 o superiore	iOS 12 o versioni successive
Risoluzione	1920*1080 o superiore	960*640 o superiore

B. Requisiti del router wireless

Tabella 2: Requisiti del router wireless

Standard	802.11b IEEE / g / n
Intervallo di frequenze	2.402-2.483.5GHz
Sicurezza	128 bit WPA-PSK/WPA2-PSK
Potenza di uscita	802.11b: 11dBm (11Mbps) 802.11g: 15dBm (54Mbps) 802.11n: 11dBm (72.2 Mbps)
Data Rate	802.11b: 11Mbps 802.11g: 54Mbps 802.11n: 72.2Mbps 802.11b: 11Mbps
Sensibilità	802.11g: 54Mbps 802.11n: 72.2Mbps
Modulazione	QPSK+OFDM

Avviso:

*Si prega di provare a utilizzare un router wireless 2.4G certificato.

*I requisiti del router wireless sono una specifica generale.

*A seconda dell'ambiente, potrebbero essere disponibili più punti di accesso WiFi.

È importante assicurarsi che venga utilizzato quello corretto.

*Un firewall del router potrebbe avere un'elevata sicurezza o un controllo genitori configurato e questi le impostazioni potrebbero bloccare alcune porte di rete necessarie per il dispositivo.

*Le seguenti porte di rete dovrebbero essere aperte/autorizzate sul router: 80/443/55020/55030 (consultare il manuale utente del router per istruzioni sulla configurazione dei firewall).

* Il modulo WiFi non supporta una nuova specifica certificata WiFi e un tipo di certificazione WiFi non standard.

C. Suggerimenti per la connettività della rete WiFi domestica

*Posizionare l' dispositivo il più vicino possibile al router wireless.

*Se la potenza del segnale WiFi è debole, l'App e il modulo WiFi potrebbero essere disconnessi a seconda della potenza del segnale WiFi. Acquista un ripetitore WiFi (range extender) per migliorare la potenza del segnale WiFi.

*Verificare che nessun oggetto metallico sia attaccato al dispositivo o che interferisca in altro modo con il segnale WiFi.

*A causa delle richieste di connettività di rete dinamica potrebbero scadere. In questo caso, rieseguire la rete.

*A causa del time-out dei processi di controllo della connettività di rete dinamica, l'app e il prodotto potrebbero visualizzare informazioni sulle impostazioni in conflitto. Riconnetti per sincronizzare le informazioni.

D. Altri requisiti e precauzioni

* Lo smartphone deve essere connesso con WiFi anziché 3G/4G/5G quando è accoppiato agli dispositivi per la prima volta;

* Durante l'utilizzo dell'Applicazione, l'utilizzo dei dati cellulari può generare spese se il telefono cellulare è connesso al servizio dati 3G/4G/5G;

* La connessione a Internet potrebbe non riuscire a causa della presenza di eventuali firewall. In tal caso, si consiglia di contattare il proprio provider di servizi Internet;

* Se il tuo provider di servizi Internet richiede un ID o una password per connettersi a Internet, devi inserire il tuo ID o password quando ti connetti a Internet.

Parametri di prestazione del modulo WiFi

Tabella 3: Parametri delle prestazioni del modulo WiFi interno

Frequenza di trasmissione	2.4GHz
Potenza di trasmissione	≤19 dBm
Alimentazione elettrica	5V / 500Ma
Temperatura di esercizio	-10 °C ~ 70 °C
Umidità di funzionamento	10% ~ 95%

Come installare ConnectLife

Cerca l'applicazione ConnectLife dal Google Play Store o dall'Apple App Store su uno smartphone. Segui le istruzioni per scaricare e installare l'applicazione. Oppure scansiona il codice QR sottostante.



Android QR code



iOS QR code

Come aggiungere ed eliminare i dispositivi

Aggiungere i dispositivi

- 1) Apri l'app ConnectLife.
- 2) Vai al menù in alto a sinistra → Dispositivi → Clicca "+" in alto a destra o immagine in basso → Aggiungi un nuovo dispositivo → Condizionatore d'aria → Scegli il tuo dispositivo
- 3) Seguire le istruzioni dei passaggi → Avanti → Aprire le impostazioni dello smartphone e collegarlo al dispositivo WiFi → Tornare all'app e premere impostazioni → Selezionare il router wireless nell'elenco e inserire la password, quindi attendere l'abbinamento.

* Per alcuni dispositivi intelligenti che supportano la funzione BLE, l'operazione di aggiunta dispositivo è più semplice. Quando il dispositivo è in modalità di associazione, l'utente fa clic su "+" nell'angolo in basso a destra, il dispositivo verrà visualizzato in "Dispositivo vicino a te" oppure l'utente fa clic su "Cerca dispositivi vicini a te" per cercare il dispositivo, quindi seleziona il dispositivo e segui le istruzioni per completare l'operazione.

Avviso:

Prima di associare il dispositivo, assicurati che il dispositivo sia connesso a Internet tramite un router wireless. Lo smartphone e il dispositivo non possono essere associati tramite servizio dati cellulare 3G/4G/5G.

Per un condizionatore d'aria: premere il pulsante "Horizon Airflow" 6 volte sul telecomando e il cicalino suonerà 5 volte, attendere che il display visualizzi "77". Oppure premere il pulsante "Sleep" 8 volte nel telecomando cablato, è possibile eseguire l'associazione dopo aver sentito il tono della rete di distribuzione dell'aria condizionata.

* Quando il dispositivo completa l'operazione di cui sopra, il modulo WiFi cancellerà attivamente le vecchie informazioni della cache, che includono SSID e password del router wireless registrati nella configurazione di rete precedente.

Elimina i dispositivi

- 1) Apri l'app ConnectLife.
- 2) Vai al menu nell'angolo in alto a sinistra → Preferenze → Impostazioni del dispositivo → Selezionare il dispositivo e fare clic su Disaccoppia.

Dispositivo di condivisione

(Prima di condividere l'apparecchio, assicurarsi che ci sia almeno un apparecchio nell'account)

- 1) Apri l'app ConnectLife.
- 2) Fai clic sull'apparecchio che si desidera condividere → Condividi dispositivo → Fai clic su “+” nell'angolo in alto a sinistra → Inserisci l'account condiviso (assicurati che l'account sia stato registrato nell'app ConnectLife) e fai clic su “Invia”.

Elimina apparecchio condiviso

- 1) Selezionare “Dispositivo condiviso” nell'interfaccia di controllo dell'apparecchio.
- 2) Premere l'account condiviso e scorrere verso sinistra, quindi selezionare “Cancella”.

Introduzione alla funzione di automazione

Ci sono tre selezioni in Automazione: Attivato manualmente; Basato sul tempo; Stato del dispositivo. Gli utenti possono aggiungerli nell'app ConnectLife come di seguito.

- 1) Apri l'app ConnectLife.
- 2) Vai al menu nell'angolo in alto a sinistra → Automazione → Aggiungi scena.

Attivato manualmente: L'utente può utilizzare questa funzione per attivare/disattivare manualmente la scena. Una volta che l'utente ha impostato le azioni, l'utente può attivare manualmente queste azioni. L'attivazione manuale può supportare operazioni su più dispositivi.

Basato sul tempo: È un timer 7*24. Gli utenti possono impostare un'ora di inizio e selezionare i giorni della settimana, quindi impostare le azioni del dispositivo, quando viene raggiunto il requisito di tempo impostato, le azioni verranno essere eseguito.

Stato del dispositivo: Gli utenti possono impostare diverse condizioni di giudizio per i dispositivi come potenza, modalità, temperatura (umidità), stato della velocità della ventola quando le condizioni impostate da gli utenti sono soddisfatti, l'apparecchio funzionerà secondo le regole stabilite dagli utenti.

Meteo: gli utenti possono impostare diverse condizioni di giudizio per il meteo come temperatura, umidità, modalità fenomeno meteorologico, quando le condizioni impostate dagli utenti sono soddisfatte, l'elettrodomestico funzionerà secondo le regole impostate dagli utenti.

Avviso:

Tutte le funzioni di automazione possono supportare operazioni multi-dispositivo.

Risoluzione dei problemi

1. Impossibile registrarsi per diventare un membro

Motivo:

1. Il nome dell'account o la password sono errati;
2. Formato e-mail errato;
3. Impossibile ricevere un codice dall'e-mail all'account attivo

Soluzione:

1. Si prega di seguire il prompt;
2. Registrati tramite il formato e-mail corretto;
3. Si prega di trovare l'e-mail nella cassetta della spazzatura della posta o in un'altra casella o contattare il servizio locale per assistenza;

2. Impossibile accedere all'account

Motivo:

1. Anomalia di rete;
2. La password dell'account è errata;
3. L'account non è attivo;

Soluzione:

1. Assicurati che la connessione sia corretta;
2. Immettere la password corretta;
3. Verificare se è stato utilizzato il codice nella casella di posta registrata;

3. L'dispositivo non può essere associato all'app

Motivo:

1. L'dispositivo non è acceso;
2. I segnali di comunicazione wireless sono deboli perché il router wireless è fuori portata;
3. Non è possibile connettere una rete wireless a Internet;
4. Il dispositivo non è in modalità "Accoppia";
5. L'App funziona in modo anomalo;
6. La password errata del router wireless;

Soluzione:

1. Assicurarsi che il dispositivo sia alimentato;
2. Regolare la posizione del router wireless o dell'appliance;
3. Contatta il tuo provider di servizi Internet (ISP) locale;
4. Fare riferimento a "Aggiungi dispositivi"
5. Chiudi il WiFi dello smartphone e poi riaprilo Oppure Riavvia lo smartphone;
6. Immettere la password corretta del router wireless;

4. L'dispositivo è sempre offline

Motivo:

1. L'dispositivo non è acceso;
2. Anomalia di rete;
3. L'dispositivo funziona in modo anomalo;
4. La comunicazione dell'app è anormale;

Soluzione:

1. Assicurarsi che il dispositivo sia alimentato;
2. Regolare la posizione del router wireless o dell'appliance o contattare il provider di servizi Internet (ISP) locale;
3. Scollegare l'unità per 10 secondi e riaccenderla;
4. Riavvia l'App, oppure disabilita e riattiva il WiFi sullo smartphone;

5. Il dispositivo non risponde al telecomando

Motivo:

1. L'dispositivo non è acceso;
2. Il router wireless non è acceso;
3. Anomalia di rete;
4. La comunicazione dell'app è anormale;

Soluzione:

1. Assicurarsi che il dispositivo sia alimentato;
2. Assicurarsi che il router wireless sia alimentato;
3. Regolare la posizione del router wireless o dell'appliance o contattare il provider di servizi Internet (ISP) locale;
4. Riavvia l'App, oppure disabilita e riattiva il WiFi sullo smartphone;

6. L'App si chiude in modo imprevisto

Motivo:

1. L'app per smartphone si spegne improvvisamente a causa di limitazioni di memoria dello smartphone;
2. A causa di un errore di rete o del carico del server, la connessione è instabile;
3. aggiornamento del sistema Android o iOS;

Soluzione:

1. Chiudere tutte le app non necessarie che potrebbero essere in esecuzione in background prima di utilizzare un'applicazione;
2. Prova ad accedere di nuovo in un secondo momento;
3. Si prega di contattare il servizio.

Controllo vocale

Il controllo vocale offre una migliore esperienza interattiva. L'appliance intelligente ConnectLife può essere controllata dall'altoparlante Amazon Alexa e dall'altoparlante di Google Home.



A. Funzionamento con Amazon Alexa

Collegamento con Amazon Echo



Gli utenti devono disporre di un account ConnectLife tramite l'app ConnectLife. Per creare un account, scarica l'App ConnectLife nel Play Store (Android) o nell'App Store (IOS) e crea un account cloud per il tuo dispositivo.

Passaggio 1: accedi all'app ConnectLife

Accedi all'app ConnectLife utilizzando il tuo account ConnectLife. Assicurati che l'account sia verificato e che gli dispositivi che devono essere controllati tramite Echo vengano salvati nel tuo account.

Passaggio 2: imposta nomi di dispositivi corretti

È importante utilizzare nomi univoci e distintivi, facili da ricordare e da distinguere dagli altri prodotti per la SMART HOME. Se i nomi dei prodotti sono troppo generici o simili, potresti avere difficoltà a controllare dispositivi specifici usando la tua voce.

Cerca di evitare di usare nomi dal suono simile o di aggiungere numeri ai nomi dei tuoi dispositivi. Il nome come "condizionatore d'aria 1", "condizionatore d'aria 2", ecc. potrebbe rivelarsi difficile da controllare. Poiché Alexa utilizza le parole chiave per attivare i dispositivi, stai lontano dai verbi di comando nei nomi dei tuoi dispositivi.

Passaggio 3: vai su "Competenze e giochi" nella tua App Alexa

Apri l'app Alexa sul tuo telefono. Tocca il menu Altro in basso e seleziona Abilità e giochi dall'elenco.

Passaggio 4: immettere "ConnectLife" nella casella di ricerca e tocca il primo risultato. Tocca "Abilita SKILL". Accedi al tuo account ConnectLife e registra "Accedi". Oppure segui le istruzioni sullo schermo per completare il processo di collegamento.

Passaggio 5: scopri i tuoi dispositivi ConnectLife

Tocca “Scopri dispositivi” nella pagina Smart Home. Alexa cercherà i dispositivi. Oppure di “Scopri i miei dispositivi”.

Passaggio 6: completamento!

Alexa impiegherà alcuni secondi per scoprire i tuoi dispositivi. Una volta completato, puoi trovare tutti i tuoi dispositivi nella pagina Dispositivo.

Informazioni sui comandi vocali

Quando utilizzi la SKILL di Alexa, specifica per nome quale appliance utilizzare. Ci sono due modi per definirlo/loro:

1) Usa i nomi dei dispositivi che hai impostato. Vengono visualizzati nell'app ConnectLife e possono essere modificati;

2) Creare un gruppo da controllare. Seleziona l'icona Dispositivi . Usa nomi di gruppo preimpostati o creane di tuoi, quindi seleziona Avanti. Seleziona i dispositivi che desideri includere e poi Salva. Per creare un gruppo, i dispositivi devono essere aggiunti uno alla volta. Per maggiori informazioni per favore visita <http://amzn.to/2965dCE>.

Una volta stabiliti i nomi dei dispositivi/dispositivi, devi iniziare con la parola di attivazione “Alexa”, quindi indicare ad Amazon Echo quale abilità desideri che i tuoi dispositivi/dispositivi eseguano.

Gli attuali comandi vocali di Alexa per i prodotti ConnectLife sono i seguenti (rimani sintonizzato mentre continuiamo ad aggiungere altri comandi vocali):

Per il condizionatore d'aria:

Controllo ON/OFF:

“Alexa, accendi <nome dispositivo>.”

“Alexa, accendi <nome dispositivo>.”

“Alexa, spegni <nome dispositivo>.”

“Alexa, spegni <nome dispositivo>.”

Impostazione della temperatura (necessaria in modalità freddo e caldo):

“Alexa, imposta la temperatura <nome dispositivo> su (25) gradi.”

“Alexa, imposta <nome dispositivo> su (25) gradi.”

Impostazione della modalità:

“Alexa, imposta <nome dispositivo> per raffreddare.”

“Alexa, imposta <nome dispositivo> per riscaldare.”

Alzare/abbassare la temperatura di una quantità prestabilita:

“Alexa, aumenta <nome dispositivo> di (2~4) gradi.”

“Alexa, riduci <nome dispositivo> di (2~4) gradi.”

“Alexa, rendi <nome dispositivo> più caldo.”

“Alexa, rendi <nome dispositivo> più fresco.”

Chiedere lo stato del dispositivo:

“Alexa, qual è la temperatura di <nome dispositivo>?”

“Alexa, qual è l'impostazione di <nome dispositivo>?”

“Alexa, qual è la modalità di <nome dispositivo>?”

Per il deumidificatore:

Controllo ON/OFF:

“Alexa, accendi <nome dispositivo>.”

“Alexa, accendi <nome dispositivo>.”

“Alexa, spegni <nome dispositivo>.”

“Alexa, spegni <nome dispositivo>.”

Impostazione dell'umidità (richiesta in modalità impostazione manuale):

“Alexa, imposta <nome dispositivo> su (30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80) per cento.”

Impostazione della modalità:

“Alexa, imposta <nome dispositivo> su impostazione manuale.”

“Alexa, imposta <nome dispositivo> su continuo.”

“Alexa, imposta <nome dispositivo> su asciugatura automatica.”

Impostazione della velocità della ventola:

“Alexa, imposta la velocità della ventola di <nome dispositivo> su alta/bassa/auto.”

Chiedere lo stato del dispositivo:

“Alexa, su quale modalità è impostato <nome dispositivo>?”

“Alexa, qual è la velocità della ventola di <nome dispositivo>?”

“Alexa, qual è l'umidità impostata della camera da letto?”

Risoluzione dei problemi di Amazon Alexa

1) Qual è l'intervallo di impostazione della temperatura?

Per i Celsius, la temperatura è 16°C~32°C.

2) Come si può cambiare la temperatura tra Fahrenheit e Celsius?

1) Apri l'app Alexa;

2) Tocca “Altro” in basso;

3) Selezionare “Impostazioni dispositivo”;

4) Trova “Unità di misura”, seleziona Celsius o Fahrenheit.

3) Come posso eliminare o ripristinare la connessione tra Amazon Echo e i miei dispositivi?

Nella pagina Smart Home è possibile eliminare la connessione. Si prega di seguire i passaggi seguenti per eliminare la connessione:

1) Selezionare l'icona Dispositivi 

2) Fare clic su “Le tue SMART HOME SKILL”;

3) Tocca la tua abilità, fai clic su “Disabilita SKILL” accanto all'abilità che desideri eliminare. Nella casella di conferma, conferma “Disabilita” o non si desidera ripristinare la connessione, selezionare “Annulla”;

Oppure seleziona Dispositivi . Seleziona il tipo di dispositivo o seleziona Tutti i Dispositivi. Seleziona il tuo dispositivo Smart Home, quindi seleziona Impostazioni . Seleziona Cestino .

4) Cosa devo fare quando Alexa dice “Scusa, <nome dispositivo> non risponde”?

Il motivo più probabile è che il tuo prodotto ConnectLife è offline. Si prega di controllare la rete e

l'alimentazione del dispositivo. Accedi all'app ConnectLife e assicurati che il tuo dispositivo sia online.

5) Cosa devo fare quando Alexa dice “Scusa, posso impostare la temperatura solo tra (X) e (X) gradi”? Alexa seguirà le temperature minima e massima secondo la logica integrata dell’dispositivo. Riceverai un messaggio di errore nei seguenti casi:

- Se la temperatura minima è 16°C e si chiede ad Alexa di impostare la temperatura su 15°C o inferiore;
- Se la temperatura minima è 16°C e la temperatura attuale è 17°C e si chiede di abbassare la temperatura di 2 gradi;
- Se la temperatura massima è 32°C e si chiede ad Alexa di impostare la temperatura su 33°C o superiore;
- Se la temperatura massima è 32°C e la temperatura attuale è 31°C e si chiede di aumentare la temperatura di 2 gradi.

6) Cosa devo fare quando Alexa dice “Scusa, non ho capito la richiesta”?

Si prega di parlare lentamente e chiaramente e assicurarsi anche che il rumore di fondo sia il più piccolo possibile. Puoi anche andare su “Impostazioni-Privacy di Alexa” e controllare se il contenuto che Alexa ha registrato è quello che vuoi dire, in caso contrario, puoi inviare un feedback più dettagliato, questo chiamato “Formazione vocale”.

7) Cosa devo fare quando Alexa dice “<nome dispositivo> è in una modalità che non accetta richieste.

Si prega di cambiare la sua modalità nell’app o sul dispositivo”?

L’impostazione della temperatura e la richiesta devono essere in modalità raffreddamento o riscaldamento.

8) Cosa devo fare quando Alexa dice “Riprova, utilizzando la percentuale per la luminosità o i gradi per la temperatura”?

Per l’impostazione della temperatura, i “gradi” devono seguire il valore.

9) Cosa devo fare quando Alexa dice “Mi dispiace, non sono riuscito a trovare alcun dispositivo o gruppo con nome nel tuo conto”?

Questa risposta significa che Alexa potrebbe non capire il nome del tuo dispositivo. Assicurati di utilizzare il nome del dispositivo corretto e che il nome del dispositivo sia di facile comprensione (segui il contenuto di “Impostare nomi di dispositivi corretti”).

10) Cosa devo fare quando Alexa dice “La ricerca è completa. Non sono riuscito a trovare nessun dispositivo”?

Se Alexa non riesce a scoprire i tuoi dispositivi. Segui i passaggi seguenti:

a) Assicurati che Amazon Echo e il tuo dispositivo siano connessi a una rete WiFi. Assicurati che il dispositivo sia nel tuo account ConnectLife Life e sia online;

b) Assicurati che la tua SKILL “ConnectLife” sia in “Le tue SMART HOME SKILL” e “Abilita” la SKILL, inserisci l’e-mail e la password e tocca “Autorizza”.

11) Come posso verificare se il mio dispositivo e il mio Amazon Echo sono collegati?

Seleziona l’icona Dispositivi . Troverai la lista dei dispositivi.

12) I miei dispositivi e Amazon Echo devono essere sulla stessa rete WiFi?

Non è necessario che questi due si connettano nella stessa rete WiFi, possono trovarsi su reti WiFi separate.

B. Funzionamento con Google Assistant

Collegamento con Google HOME



Gli utenti devono disporre di un account ConnectLife tramite l'app ConnectLife. Per creare un account, scarica l'App ConnectLife nel Play Store (Android) o nell'App Store (IOS) e crea un account cloud per il tuo dispositivo.

Passaggio 1: accedi all'app ConnectLife

Accedi all'app ConnectLife utilizzando il tuo account ConnectLife. Assicurati che l'account sia verificato e che i dispositivi che devono essere controllati tramite Google Home vengano salvati nel tuo account.

Passaggio 2: collega i dispositivi domestici intelligenti agli altoparlanti

- 1) Apri l'app Google Home .
- 2) In alto a sinistra, tocca Aggiungi  → Configura il dispositivo → Hai già impostato qualcosa?
- 3) Cerca "ConnectLife" e selezionala dall'elenco.
- 4) Segui i passaggi in-app per completare la configurazione.

Passaggio 3: gestisci i tuoi dispositivi domestici intelligenti

Imposta soprannomi per i dispositivi

Puoi scegliere i nomi per chiamare i tuoi dispositivi intelligenti.

- 1) Apri l'app Google Home .
- 2) Seleziona il tuo dispositivo → Impostazioni  → Nome.
- 3) Immettere un nome → tocca Salva.

Nota:

I soprannomi sono modi alternativi per fare riferimento ai dispositivi intelligenti nell'app Google Home. I soprannomi che hai assegnato ai dispositivi intelligenti nell'app Google Home non si riflettono nell'app del produttore del dispositivo.

Assegna dispositivi a una stanza

Per controllare i tuoi dispositivi più facilmente, assegnali ad una stanza di una casa. Puoi creare una nuova casa o aggiungere i tuoi dispositivi a una stanza esistente. Puoi aggiungere ogni dispositivo a una sola stanza.

Nota:

Tutti i membri della casa possono controllare tutti i dispositivi della casa.

Aggiungi il dispositivo a una stanza della tua casa attuale

- 1) Apri l'app Google Home .
- 2) Tocca il dispositivo che desideri aggiungere a una stanza → Impostazioni  → Camera → scegli una stanza → Salva.

Cambia la stanza di un dispositivo

- 1) Apri l'app Google Home .
- 2) Tocca il dispositivo → Impostazioni  → Camera → scegli una stanza → Avanti.

Aggiungi il dispositivo a una nuova stanza nella tua casa attuale

- 1) Apri l'app Google Home .

2) Tocca il dispositivo che desideri aggiungere a una stanza → Impostazioni  → Camera → scorrere fino alla fine → tocca Aggiungi a una stanza personalizzata → inserisci il nome della stanza → tocca Salva.

Aggiungi il dispositivo a una stanza in un'altra casa

1) Apri l'app Google Home .

2) Tocca il dispositivo che desideri aggiungere a una stanza → Impostazioni  → Casa → scegli una casa → Avanti → scegli una stanza → Avanti.

Nota:

Questa azione rimuoverà il dispositivo dalla stanza nella prima casa. Il dispositivo sarà ancora collegato nella prima casa, ma apparirà sotto "Dispositivi locali" invece del nome della stanza.

Crea e gestisci le stanze

Crea una nuova stanza

1) Apri l'app Google Home .

2) In alto, seleziona la casa a cui vuoi aggiungere una stanza.

3) In alto a destra, tocca il tuo account.

4) Tocca Impostazioni dell'assistente → Assistente → Controllo della casa.

5) Tocca uno dei tuoi dispositivi → Camera.

Nota:

Il dispositivo scelto verrà rimosso dalla stanza corrente e aggiunto a quella nuova. È possibile riportare il dispositivo nella prima stanza dopo aver creato la nuova stanza.

6) Scorri e tocca Aggiungi nuova stanza → inserisci il nome di una stanza → OK.

Rinomina una stanza

1) Apri l'app Google Home .

2) In alto, seleziona la casa con la stanza che vuoi rinominare.

3) Tocca il nome della stanza che desideri modificare.

4) Tocca Impostazioni  → Nome → inserisci un nome → Salva.

Elimina una stanza

1) Apri l'app Google Home .

2) In alto, seleziona la casa con la stanza che vuoi eliminare.

3) Tocca il nome della stanza che desideri eliminare.

4) Tocca Impostazioni  → Elimina stanza → Rimuovi.

Nota:

Tutti i dispositivi nella stanza verranno rimossi dalla stanza. Puoi aggiungerli a una stanza diversa.

Verifica la presenza di nuovi dispositivi

Sincronizza tutti i dispositivi: "Sincronizza i miei dispositivi"

Passaggio 4: controlla i tuoi dispositivi domestici intelligenti

Dopo aver configurato i dispositivi, puoi utilizzare i comandi vocali e l'app Google Home per controllarli.

Impara come controlla i tuoi dispositivi per la SMART HOME con Google Nest e i dispositivi Google Home.

Per maggiori informazioni visita: <https://support.google.com/googlenest/answer/7073578?hl=it>.

Passaggio 5: disconnetti i dispositivi dall'app Google Home

Quando rimuovi un dispositivo da una casa:

- Scollegherà il dispositivo dai membri della casa.
- Verrà scollegato dal tuo account Google.
- I dati associati a questo dispositivo, come la cronologia video, verranno eliminati.

Nota:

Alcuni dati di base del dispositivo potrebbero rimanere associati alla casa.

1) Apri l'app Google Home .

2) Tocca il tuo dispositivo → Impostazioni  → Scollega o Rimuovi dispositivo → Scollega o Rimuovi.

Informazioni sui comandi vocali

Una volta stabiliti i nomi dei dispositivi, è necessario iniziare con la parola d'ordine "OK Google", quindi indicare a Google Home quale azione si desidera che i dispositivi eseguano.

Gli attuali comandi vocali di Google per i dispositivi sono i seguenti (rimani sintonizzato mentre continuiamo ad aggiungere altri comandi vocali):

Per il condizionatore d'aria:

Controllo ON/OFF:

"OK Google, attiva/disattiva <nome dispositivo>".

Impostazione della temperatura (necessaria in modalità freddo e caldo):

"OK Google, imposta la temperatura di <nome dispositivo> su (75) gradi."

"OK Google, imposta <nome dispositivo> su (75) gradi."

"OK Google, aumenta/diminuisci <nome dispositivo> di (2~4) gradi."

Impostazione della modalità:

"OK Google, imposta <nome dispositivo> su raffreddamento/riscaldamento."

Impostazione della velocità della ventola:

"OK Google, imposta la ventola di <nome dispositivo> su bassa/media/alta."

Chiedere lo stato del dispositivo:

"OK Google, qual è la temperatura di <nome dispositivo>?"

"OK Google, qual è l'impostazione di <nome dispositivo>?"

"OK Google, qual è la velocità della ventola di <nome dispositivo>?"

"OK Google, qual è la modalità di <nome dispositivo>?"

Per il deumidificatore:

Controllo ON/OFF:

"OK Google, attiva <nome dispositivo>."

"OK Google, disattiva <nome dispositivo>."

Impostazione dell'umidità (richiesta in modalità impostazione manuale):

"OK Google, imposta <nome dispositivo> su (30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80) per cento."

Impostazione della modalità:

"OK Google, imposta la modalità <nome dispositivo> su impostazione manuale."

"OK Google, imposta la modalità <nome dispositivo> su continua."

"OK Google, imposta la modalità <nome dispositivo> su asciugatura automatica."

Impostazione della velocità della ventola:

"OK Google, imposta la velocità della ventola di <nome dispositivo> su alta/bassa /auto."

Chiedere lo stato del dispositivo:

"OK Google, su quale modalità è impostato <nome dispositivo>?"

"OK Google, qual è la velocità della ventola di <nome dispositivo>?"

"OK Google, qual è l'umidità impostata della camera da letto?"

Risoluzione dei problemi di Google Assistant

1) Qual è l'intervallo di impostazione della temperatura?

Per i Celsius, la temperatura è 16°C~32°C; Per i Fahrenheit, la temperatura è 61°F~90°F.

2) Cosa devo fare quando Google Home dice "<nome dispositivo> non può essere impostato su quella temperatura"?

Google Home seguirà le temperature minime e massime in base a quelle della logica del dispositivo incorporata. Riceverai un messaggio di errore nei seguenti casi:

- Se la temperatura minima è 16°C e si chiede a Google Home di impostare la temperatura su 15°C o inferiore;
- Se la temperatura minima è 16°C e la temperatura attuale è 17°C e si chiede a Google Home di abbassare la temperatura di 2 gradi;
- Se la temperatura massima è 32°C e si chiede a Google Home di impostare la temperatura su 33°C o superiore;
- Se la temperatura massima è 32°C e la temperatura attuale è 31°C e si chiede a Google Home di aumentare la temperatura di 2 gradi.

3) Cosa devo fare quando Google Home dice "Quella modalità non è disponibile per il <nome dispositivo>?"

Per il condizionatore d'aria, l'impostazione della temperatura e la richiesta devono essere in modalità raffreddamento o riscaldamento.

4) I miei dispositivi domestici intelligenti e il mio Google Home devono essere sulla stessa rete WiFi?

Non è necessario che questi due si connettano nella stessa rete WiFi, possono trovarsi su reti WiFi separate.

Avviso:

Non tutti i paesi possono supportare il controllo vocale di Google. Si prega di contattare il servizio locale. L'intervallo di temperatura impostato sopra menzionato è un intervallo universale. Nell'uso effettivo, diversi tipi di apparecchiature e diversi modelli di prodotti potrebbero presentare differenze. Fare riferimento all'intervallo di temperatura impostato effettivo sul dispositivo.

Informazioni sui servizi software

I servizi software includono il servizio di aggiornamento software dell'app e il servizio di aggiornamento software del modulo di comunicazione wireless. Il periodo di servizio software è di 5 anni dalla data di produzione del prodotto. Il periodo di servizio non è statico, lo estenderemo secondo la situazione reale e lo aggiorneremo in questo manuale utente.

È possibile accedere all'introduzione di Connectlife, privacy, vulnerabilità, ecc. <https://en.connectlife.io>.

Altre istruzioni

Per i prodotti di condizionamento dell'aria, il sensore di temperatura ambiente e il sensore di umidità ambiente possono rilevare la temperatura e l'umidità dello spazio in cui si trova l'elettrodomestico. I valori di temperatura e umidità vengono utilizzati per il controllo degli elettrodomestici per creare un ambiente confortevole per gli utenti.

Precauzioni di sicurezza

L'App ConnectLife è compatibile con i modelli di Elettrodomestici (Condizionatore e Deumidificatore). Verificare che gli apparecchi siano installati correttamente prima dell'uso.

Avviso: l'app potrebbe non funzionare correttamente se non utilizzata secondo le indicazioni fornite in queste istruzioni.

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle due condizioni seguenti:

- (1) Questo dispositivo non può causare interferenze dannose;
- (2) Questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese le interferenze che potrebbero causare un funzionamento indesiderato.

Questo dispositivo contiene trasmettitori/ricevitori esenti da licenza conformi agli RSS esenti da licenza di Innovation, Science and Economic Development Canada.

L'operazione è soggetta alle due seguenti condizioni:

- (1) Questo dispositivo non può causare interferenze.
- (2) Questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza, comprese le interferenze che potrebbero causare un funzionamento indesiderato del dispositivo.

Dichiarazione di esposizione alle radiazioni

Questa apparecchiatura è conforme ai limiti di esposizione alle radiazioni del Canada stabiliti per gli ambienti non controllati. Questo trasmettitore non deve essere posizionato o funzionare insieme ad altre antenne o trasmettitori. Questa apparecchiatura è stata testata ed è risultata conforme ai limiti per un dispositivo digitale di Classe B, ai sensi della parte 15 delle norme FCC. Questi limiti sono progettati per fornire una protezione ragionevole contro le interferenze dannose in un'installazione residenziale. Questa apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non installata e utilizzata secondo le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che non si verifichino interferenze in una particolare installazione. Se questa apparecchiatura causa interferenze dannose alla ricezione radiofonica o televisiva, che possono essere determinate spegnendo e riaccendendo l'apparecchiatura, l'utente è invitato a provare a correggere l'interferenza adottando una o più delle seguenti misure:

- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la separazione tra l'apparecchiatura e il ricevitore.
- Collegare l'apparecchiatura ad una presa di un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
- Consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto per assistenza.

Eventuali modifiche o modifiche non espressamente approvate dal soggetto responsabile della conformità potrebbero invalidare il diritto dell'utente all'utilizzo dell'apparecchiatura. Si noti che se il numero di identificazione FCC non è visibile quando il modulo è installato all'interno di un altro dispositivo, anche l'esterno del dispositivo in cui è installato il modulo deve riportare un'etichetta riferita al modulo allegato. Questa etichetta esterna può utilizzare diciture come le seguenti: "Contiene FCC ID: [...]" qualsiasi dicitura simile che esprima lo stesso significato può essere usato. Questa apparecchiatura è conforme ai limiti di esposizione alle radiazioni FCC stabiliti per un ambiente non controllato. Questa apparecchiatura deve essere installata e utilizzata con una distanza minima di 20 cm tra il radiatore e il corpo. Questo trasmettitore non deve essere posizionato o funzionare insieme ad altre antenne o trasmettitori. I dispositivi devono essere installati e utilizzati in stretta conformità con le istruzioni del produttore come

descritto nella documentazione per l'utente fornita con il prodotto. Qualsiasi azienda del dispositivo host che installa questo modulo modulare con approvazione modulare limite dovrebbe eseguire il test delle emissioni irradiate e condotte e delle emissioni spurie, ecc. secondo FCC parte 15C: 15.247. Solo se il risultato del test è conforme a FCC parte 15C: 15.247, l'host può essere venduto legalmente. CFR 47 FCC PARTE 15 SOTTOPARTE C è stato studiato. È applicabile al trasmettitore modulare. Questo trasmettitore radio è stato approvato dalla FCC per le comunicazioni di operare con i tipi di antenna sotto elencati, con il guadagno massimo consentito indicato. I tipi di antenna non inclusi in questo elenco che hanno un guadagno maggiore del guadagno massimo indicato per qualsiasi tipo elencato sono severamente vietati per l'uso con questo dispositivo. È necessario utilizzare un connettore per antenna unico (IPEX) sui trasmettitori autorizzati Parte 15 utilizzati nel prodotto host.

I contenuti concreti da verificare sono i seguenti tre punti:

- 1) Deve utilizzare seguendo un'antenna;
- 2) Dovrebbe essere installato in modo che l'utente finale non possa modificare l'antenna;
- 3) La linea di alimentazione deve essere progettata in 50 ohm.

La regolazione fine della perdita di rendimento ecc. può essere eseguita utilizzando una rete di abbinamento.

Informazioni sull'antenna

Fabbricazione: INNO Circuits Limited

Antenna	Frequenza (MHz)	Tipo di antenna	Guadagno MASSIMO dell'Antenna (dBi)
1	2412-2462	antenna integrale	1

Avviso per l'integratore OEM

Il modulo è limitato solo all'installazione OEM.

L'integratore OEM è responsabile di garantire che l'utente finale non abbia istruzioni manuali per rimuovere o installare il modulo. È richiesta un'approvazione separata per tutte le altre configurazioni operative, comprese le configurazioni portatili rispetto alla Parte 2.1093 e le configurazioni di antenne differenziate. È necessario che il beneficiario fornisca una guida al produttore host per la conformità ai requisiti della Parte 15B. Il modulo è conforme a FCC Parte 15.247 e richiede l'approvazione del modulo singolo. Traccia del design dell'antenna: non applicabile. Deve utilizzare il dispositivo solo in dispositivi host che soddisfano la categoria di esposizione RF FCC/ISED dei dispositivi mobili, il che significa che il dispositivo è installato e utilizzato a una distanza di almeno 20 cm dalle persone. Il manuale dell'utente finale deve includere le dichiarazioni di conformità FCC Parte 15 /ISED RSS GEN relative al trasmettitore come mostrato in questo manuale. Il produttore dell'host è responsabile della conformità del sistema host con il modulo installato a tutti gli altri requisiti applicabili per il sistema, come la Parte 15 B, ICES 003. Si consiglia vivamente al produttore dell'host di confermare la conformità ai requisiti FCC/ISED per il trasmettitore quando il modulo è installato nell'host. Deve avere sul dispositivo host un'etichetta che mostri Contiene FCC ID: [...], Contiene IC: [...]. Le limitazioni delle condizioni d'uso si estendono agli utenti professionali, quindi le istruzioni devono indicare che queste informazioni si estendono anche al manuale di istruzioni del produttore dell'host. Questo modulo è modulare autonomo. Se il prodotto finale prevede la condizione di trasmissione simultanea multipla o condizioni operative diverse per un trasmettitore modulare autonomo in un host, il produttore host deve consultare il produttore del modulo per il metodo di installazione nel sistema finale.

IDEMA®

Climatizzatori d'aria

www.idemaclima.it

Tel. +39 031 887197

assistenza@idemaclima.it

A causa della continua evoluzione tecnologica dei prodotti, ci riserviamo il diritto di variare le specifiche tecniche in qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso.

UM-MODULO-WIFI
20250321